

設定方法のご案内

- 必ずインターネットに接続した後に設定してください。



設定方法につきましては

<http://www.nsk.ad.jp/com/pdf/support/03/ip-phone.pdf>

へアクセスしてご確認ください。

IP 電話テスト回線のご案内

- IPtoIP電話テスト回線として、下記の番号を用意しております。



テスト回線番号 **050-3430-1002**

ダイヤル後、自動応答メッセージが流れれば、IPtoIP通話は成功です。

接続回線別の注意事項

- NTTフレッツADSLのお客様

スプリッタとモデム間のTEL（電話回線）配線を外してテストしてください。

- NTT光ネクスト、光プレミアム、Bフレッツのお客様

加入電話回線、光電話回線を外してテストしてください。

- ネスクADSLのお客様

ダイヤル後、モデムのVoIPランプが「緑点滅」及びコール音が「ド・ミ・ソ」の3音で始まるかご確認ください。